

PARTER

STREFA POŻAROWA "SP1"

Zestawienie powierzchni parter budynek A	
Numer strefy	Nazwa strefy
1A	21,61
2A	21,28
3A	9,78
4A	6,46
5A	32,13

Zestawienie powierzchni parter budynek B	
Numer strefy	Nazwa strefy
1B	22,68
2B	5,78
3B	53,84
4B	13,63
5B	11,35
6B	12,69
7B	8,06
8B	3,89
9B	4,98
10B	18,46
11B	10,79
12B	13,15
13B	28,11
14B	19,26

STREFA POŻAROWA "SP2"

Zestawienie powierzchni parter budynek A	
Numer strefy	Nazwa strefy
6A	7,12
7A	14,86
8A	56,75
9A	11,03

→ długość przejścia ewakuacyjnego prowadzącego przez 1 pomieszczenie
→ długość przejścia ewakuacyjnego prowadzącego przez 2 pomieszczenia

